Omistajan opas

Lakisääteiset tiedot

Copyright © 2011 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Google, tyylitelty Google-logo, Android, tyylitelty Android-logo, Nexus, tyylitelty Nexus-logo, Nexus S ja tyylitelty Nexus S -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet saattavat olla niiden yritysten tavaramerkkejä, joihin ne liittyvät.

Google-sovellusten, -palvelujen ja -ominaisuuksien käyttömahdollisuus voi vaihdella maan, operaattorin ja valmistajan mukaan.

Lisätietoja Nexus S -puhelimesta on osoitteessa http://www.nexusshelp.com.

Google™

Sisältö

Sisältö 3

Puhelin ja varusteet 4

Pakkauksen sisältö 5

Puhelimeen tutustuminen 6

Akun ja SIM-kortin asentaminen 7

Puhelimen takakannen avaaminen 7

Puhelimen takakannen asettaminen takaisin paikalleen 8

Akun poistaminen tai asettaminen 8

SIM-kortin poistaminen tai asettaminen 10

Puhelimen lataaminen 11

Puhelimen lataaminen 11

Kuulokemikrofonin käyttäminen 12

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä 13

Puhelimen kytkeminen päälle 13

SIM-kortin lukituksen poistaminen 14

Puhelimen kytkeminen pois päältä 14

Puhelin ja varusteet

Google™ Nexus S™ -puhelimen mukana toimitetaan monia varusteita, kuten kuulokemikrofoni, USB-kaapeli ja laturi. Turvallisuussyistä akku ei ole puhelimen sisällä toimitushetkellä, joten akku on asetettava paikalleen ja ladattava täyteen ennen puhelimen käyttämistä. Tämä opas sisältää kuvauksen puhelimen osista, akun asentamisesta ja lataamisesta ja puhelimen kytkemisestä päälle ja pois päältä sekä muita tärkeitä tietoja.

Lisätietoja puhelimessa toimivasta Android™-mobiilitekniikkaympäristöstä, kuten perustiedot puhelujen soittamisesta ja puhelimen sovellusten käyttämisestä esimerkiksi Internet-sivujen selaamiseen ja sähköpostin lukemiseen, saat operaattorin tukisivustosta ja Android-käyttöoppaasta osoitteesta http://www.nexusshelp.com.

Tämän osan sisältö

Pakkauksen sisältö sivulla 5

Puhelimeen tutustuminen sivulla 6

Akun ja SIM-kortin asentaminen sivulla 7

Puhelimen lataaminen sivulla 11

Kuulokemikrofonin käyttäminen sivulla 12

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä sivulla 13

Pakkauksen sisältö

Google™ Nexus S™ -puhelimen mukana toimitetaan seuraavat varusteet.

Terveys- ja turvallisuuskirjanen ja takuukirjanen



Akku



Nexus S -puhelin



Laturi



Kuulokemikrofoni



USB-kaapeli

Jos olet ostanut puhelimen GSM-mobiilioperaattorin sopimuksen osana, puhelimen mukana on toimitettu operaattorin SIM-kortti. Kohdassa Akun ja SIM-kortin asentaminen sivulla 7 on ohjeet akun ja SIM-kortin asentamiseen ja poistamiseen.

Puhelimeen tutustuminen



Aseta akku paikalleen ja lataa se täyteen ennen puhelimen käyttämistä. (Akun ja SIM-kortin asentaminen sivulla 7 ja Puhelimen lataaminen sivulla 11.)

Tämän luvun muissa osissa on kuvattu esimerkiksi kuulokemikrofonin käyttö ja puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä.

Operaattorin tukisivustossa ja *Android-käyttöoppaassa* (saatavissa osoitteesta http://www.nexusshelp.com) on ohjeet puhelujen soittamiseen ja muihin puhelimen perusominaisuuksien käyttämiseen, kuten sen kytkemiseen päälle ensimmäistä kertaa.

Pidä etu- ja takaosan kameroiden objektiivit puhtaina pyyhkimällä ne nukkaamattomalla liinalla. Tahrat ja sormenjäljet aiheuttavat kuviin vääristymiä. Takaosan kameran LED-salama on objektiivin vieressä. Ohjeet kuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen ovat *Android-käyttöoppaassa*.

Akun ja SIM-kortin asentaminen

Akun tai SIM-kortin asentaminen tai vaihtaminen edellyttää puhelimen takakannen irrottamista.

Akku ja SIM-kortti on asennettava, jotta puhelinta voi käyttää.

Puhelimen takakannen avaaminen

- Pitele puhelinta napakasti ja etsi kannen vapautusvipu. Vapautusvivussa on pieni lovi, johon sormenkynsi mahtuu, ja se sijaitsee kameran objektiivin yläpuolella. Aseta sormenkynsi loveen ja nosta kansi irti laitteesta.



Puhelimen takakannen asettaminen takaisin paikalleen

- Aseta kansi puhelimen takaosan päälle ja paina se paikalleen.



Akun poistaminen tai asettaminen

Akun poistaminen tai asettaminen edellyttää puhelimen takakannen avaamista.

1. Kytke puhelin pois päältä.

   Katso kohtaa Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä sivulla 13.

2. Nosta akku pois paikaltaan työntämällä sormi akun vieressä olevaan pieneen aukkoon.



- Aseta akku kohdistamalla puhelimen ja akun kullan väriset kontaktit toisiinsa ja painamalla akku sitten varovasti paikalleen.



SIM-kortin poistaminen tai asettaminen

SIM-kortin poistaminen tai asettaminen edellyttää puhelimen takakannen avaamista ja akun poistamista.

- Poista SIM-kortti liu'uttamalla se ulos korttipaikasta sormenpäällä.



- Aseta SIM-kortti kohdistamalla se (viisto kulma oikealla ja kullan väriset kontaktit alaspäin) ja liu'uttamalla se korttipaikkaan.



Puhelimen lataaminen

Akku on ladattava täyteen, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Puhelin latautuu myös silloin, kun se on liitetty tietokoneen USB-porttiin puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Ohjeet puhelimen liittämiseen tietokoneeseen ovat Android-käyttöoppaassa.

Puhelimen lataaminen

1. Kytke laturin toinen pää pistorasiaan.
2. Kytke USB-kaapelin toinen pää puhelimen mukana toimitettuun laturiin tai tietokoneen USB-porttiin.
3. Kytke kaapelin toinen pää puhelimen mikro-USB-porttiin.



Latauksen aikana näytössä näkyy akun latauksen tilakuvake.

4. Kun puhelin on ladattu täyteen, irrota se laturista.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofoni kytketään puhelimen 3,5 mm:n kuulokemikrofoniliitäntään.



Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta säädetään puhelimen **Äänenvoimakkuus ylös**/**alas** -painikkeella ja puhelimen sovellusten kautta (ohjeet tähän ovat Android-käyttöoppaassa ja sovellusten käyttöoppaissa).

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelin kytketään päälle ja pois päältä virtapainikkeella.



Puhelimen kytkeminen päälle

- Paina **Virtapainiketta** muutama sekunti, kunnes näytön valo syttyy.

  Kun kytket puhelimen päälle ensimmäisen kerran, sinut toivotetaan tervetulleeksi Android-järjestelmään ja sinua pyydetään kirjautumaan Google-tilillesi. Lisätietoja saat operaattoriltasi ja *Android-käyttöoppaasta*.

  Kun kytket puhelimen päälle, näyttöön voi tulla pyyntö antaa SIM-kortin PIN-koodi.

SIM-kortin lukituksen poistaminen

Jos annat SIM-kortin PIN-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Sen jälkeen et voi käyttää puhelinta muuhun kuin soittamiseen hätänumeroon. SIM-kortin lukituksen poistaminen edellyttää PUK-koodin hankkimista operaattorilta ja uuden PIN-koodin määrittämistä.

- Kirjoita seuraava merkkijono ja korvaa PUK-lyhenne operaattoriltasi saamallasi PUK-koodilla ja molemmat PIN-lyhenteet haluamallasi 4- tai 8-merkkisellä PIN-koodilla: **05*PUK*PIN*PIN#

Puhelimen kytkeminen pois päältä

1. Paina **Virtapainiketta** jonkin aikaa, kunnes valikko avautuu.
2. Kosketa **Virta pois päältä**.
3. Kun näyttöön tulee pyyntö vahvistaa puhelimen kytkeminen pois päältä, kosketa **OK**.

   Lisätietoja kosketusnäytön ja valikkojen käyttämisestä saat *Android-käyttöoppaasta*.